

## Rekommendationer för service och rengöring av spiskåpan

Se till att spiskåpan och fettfiltret rengörs regelbundet. Annars minskar osuppfångningsförmågan betydligt och ansamlat fett kan orsaka brandrisk.



Rengör spiskåpan ytor med en fuktig duk och mildt diskmedel. Använd inga puts- eller lösningsmedel.



Fettfiltren ska rengöras ca två gånger per månad.



Lossa filtret genom att trycka in låsknappen och dra filtret nedåt.



Diska för hand eller i diskmaskin (helst utan maskindiskmedel).



Observera att diskning i diskmaskin kan orsaka att färgen på filtrets yta förändras.



Montera tillbaka filtren. Kontrollera att filtren sitter på plats ordentligt.

[Användning och service av spiskåpan \(video\)](#)

