


Hur man häller i lim

**DO**

Häll i limmet i kannan och skruva dit locket med penseln efteråt.



Proffstips:
Kom ihåg
att torka
rent kannan

**DON'T**

Lämna inte kvar limrester i gängen!



SINCE
1937

Hur man skruvar på och av locket på kannan

**DO**

Skruva av och på locket genom att greppa hela locket med en hand som visas på bilden.

**DON'T**

Använd inte pipen som en spak för att lossa locket!



Hur ska limkannan lagras när den inte används

**DO**

När inte limkannan ska användas på ett tag, häll i en liten mängd av rengöringsmedel i plastlocket och tryck på locket på borsten.



Korrekt underhåll
är nyckeln till lång
livslängd.

**DON'T**

Lämna inte borsten på limkannan utan plastlock! Detta orsakar ett hårdnat lim både i borsten och inne i limkannans pumpsystem.






Hur man rengör och underhåller limkanna och borste



Tips & Tricks

1. Häll tillbaka limmet från limkannen i limburken.
2. Häll i rengöringsmedel i limkannen.
3. Pumpa igenom rengöringsmedlet genom kannan och borsten och sätt sedan dit en ny borste med plastlock på borsten.
4. Använda borstar kan placeras i en liten burk med rengöringsmedel, för att återanvändas.



Hur man optimerar användandet i kallare miljöer



Tips & Tricks

Under kalla perioder eller i kalla miljöer generellt, kan man underlätta användandet och inte behöva lägga så mycket kraft på pumpandet, genom att förvara limkannan och limmet i ett varmt rum med minst +20°C.

